


## Contenu de la Boîte?

- |                                |                              |                    |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. Compteur LCR portable Pro1  | 2. Boîte de rangement        | 3. Câble USB       |
| 4. Clé LCR Link1 (facultative) | 5. Guide de Démarrage Rapide | 6. Certificat NIST |


## Écran de Menu et de Navigation



## Passer à l'écran de menu à partir de l'écran de mesure

Pour passer à l'écran du menu pendant la mesure, veuillez appuyer sur le bouton "Sélectionner" pendant une demi-seconde environ jusqu'à ce que l'écran du menu principal apparaisse.

## Écran de Mesure



## Chargement de la Batterie

Le Pro1 est alimenté par une batterie interne lithium-ion polymère rechargeable. Il peut être chargé par un ordinateur ou un adaptateur secteur USB (disponible séparément).

## Mise Hors Tension

Le Pro1 se met automatiquement hors tension si aucune mesure n'est effectuée, ou si le bouton de navigation n'est pas cliqué pendant la période de temporisation. Pour alimenter manuellement le compteur, veuillez sélectionner l'option "ÉTEINDRE" dans le menu principal.

## AVERTISSEMENT


Pour éviter les risques électriques et les dommages possibles à votre compteur LCR ou à l'équipement sous test, déconnecter toujours le condensateur à tester avant de mesurer. Pour la mesure de circuit intégré, déconnecter toujours l'alimentation du circuit et déconnecter tous les condensateurs à haute tension avant le test.

## Ce dispositif est conforme à la Catégorie B de FCC Part 15, Sous Partie B et IC ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la CFC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Structure du Menu



Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au manuel de l'utilisateur Pro1 sur le site LCR Research ([www.lcresearch.com](http://www.lcresearch.com)).